

METEORE 8

Ficha tecnica

NOMBRE:

METEORE 8

GRUPO:

revestimiento material

USO

Revestimiento al agua para internos

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.636 ± 30 gr/LT. a 20°C

Viscosidad: = = =

Rendimiento:

4 - 5 m²/LT una mano (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

12 - 13 m²/LT una mano (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico:

mate

Colores:

colores del catálogo obtenibles con COLORI'

Envases:

LT. 1 - LT. 4

SECADO:

En superficie:

1 hora a 20°C

Repintado:

6 - 8 horas a 20°C

En profundidad:

48 horas a 20°C

Lijable

24 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

revestimiento material para interiores altamente denso y versátil. Es ideal para realizar efectos modernos y contemporáneos, pero al mismo tiempo presenta variados matices metálicos y perlados.

PREPARACION SOPORTES:

Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Posteriormente, aplicar como fijador una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar METEORE 8.

PREPARACION PRODUCTO: APLICACION:

Dilución: está listo para usar

Sistema:

lana de Inox, espátula

Numero de capas:

1

CICLO APLICATIVO:

Efecto Estucado: Aplicar gradualmente una mano de METEORE 8 sobre una superficie de aprox. 1 - 2 m². Utilizar la Lana PV 43 con pasadas de espátula de 10 - 15 cm de longitud en todas direcciones. Con METEORE 8 mojado, realizar pasadas de espátula en relieve y rayadas con la Lana PV 43 haciendo aplicaciones de 5 - 10 cm de longitud y en todas direcciones. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija con grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y las uniones. Aplicar posteriormente dos manos de LAME' de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME' y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME' se aplica con la Lana PV 43 en todas las direcciones dejando muy poco producto sobre el soporte. **Rendimiento:** METEORE 8 aprox. 11 para 4 - 5 m²; LAME' aproximadamente 1 l para 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado).

Efecto Vetado (Vertical, Horizontal, Oblicuo): Aplicar gradualmente una mano de METEORE 8 sobre una superficie de aprox. 2 - 3 m². Emplear

pagina 1 de 2

SC 00240

la Llana de Inox PV 43 con pasadas de espátula en el sentido elegido. Con METEORE 8 mojado, crear estrías verticales (o en otra dirección a elección) con la Espátula PV 84 realizando pasadas de espátula suaves y de 20 - 35 cm de longitud. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y posibles uniones no conformes. Aplicar posteriormente dos manos de LAME' de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME' y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME' se aplica con la Llana PV 43 siguiendo el sentido de las estrías y dejando muy poco producto sobre el soporte.

Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1l para 4 - 5 m²; LAME' aproximadamente 1 l para 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado).

Efecto Floreado: Aplicar gradualmente una mano de METEORE 8 sobre una superficie de aprox. 1 - 2 m². Utilizar la Llana PV 43 con pasadas de espátula irregulares de 20 - 30 cm de longitud en todas direcciones. Con METEORE 8 mojado, realizar pasadas de espátula circulares, continuadas y angostas empleando la Espátula PV 84. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija con grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y las uniones. Aplicar posteriormente dos manos de LAME' de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME' y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME' se aplica con la Llana PV 43 en todas las direcciones dejando muy poco producto sobre el soporte.

Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1l para 4 - 5 m²; LAME' aproximadamente 1 l para 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado).

Efecto Liso: Aplicar una mano de METEORE 8 con la Llana PV 43 con pasadas de espátula de 15 - 20 cm de longitud en todas direcciones. Esperar que METEORE 8 esté tenso y alisar levemente con la Llana limpia dando pasadas de espátula en todas direcciones. Pasadas 4 horas aprox. a 20°C, alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 sólo para quitar los grumos y las uniones no conformes, luego aplicar dos manos de LAME' de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME' y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME' se aplica con la Llana PV 43 en todas las direcciones dejando muy poco producto sobre el soporte.

Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1 l para 12 - 13 m²; LAME' aproximadamente 1 l para 35 - 40 m² (una mano por color dependiendo del espesor de abajo).

Nota: para los tonos claros (METEORE 8 sin color) se aconseja aplicar LAME' con la Llana de Plástico PV 91

NOTE: mezclar muy bien antes de usar con agitador mecánico (ej. taladro mezclador)

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00240 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 1

Septiembre 2013

pagina 2 de 2