

PRIMER 400

Ficha técnica:

NOMBRE:
GRUPO:
EMPLEO:
COMPOSICION:
DISOLVENTE:
CARACTERISTICAS:

PRIMER 400

primer blanco al agua
primer al agua para interior de fácil aplicación
resinas especiales y cargas que permiten la transpirabilidad.
agua

Peso específico: 1.420 ± 30 gr/LT. a 20°C
Rendimiento: 11 - 14 m²/LT una mano
6 - 7 m²/LT dos manos (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)
Estabilidad: 24 meses, conservar entre +5°C e +30°C
Colores: blanco y coloreado
Envases: LT. 0,750 - LT. 5
En superficie: 2 horas a 20°C
Repintado: 4 horas a 20°C
En profundidad: 24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

El PRIMER 400 es un producto al agua pero con la penetración al soporte de un producto al disolvente. Es de fácil aplicación, caracterizado por una alta cubrición, resistencia y lavabilidad. Se puede aplicar sobre varios soportes como cemento, yeso, pladur, madera, hierro, PVC y superficies ya pintadas bien ancladas al soporte. El PRIMER 400 es optimo también como pintura final ya sea para interior o exterior.

Dilución: diluido al 10 - 30% con agua.

PREPARACION DEL PRODUCTO: **APLICACION:**

Sistema: a brocha-rodillo-pistola
Numero di capas: 1 o más a cubrición

PREPARAZION DEL SOPORTE:

PARA VALRENNNA: Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y luego lavar con agua y jabones específicos. Posteriormente estucar la superficie a tratar. Una vez seco, lijar. Luego aplicar PRIMER 400 sólo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 10 al 30% con agua. Si por el contrario, la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una mano de PRIMER 400 color diluido al 10 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar VALRENNNA.

Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tratar. Una vez seco, lijar y aplicar PRIMER 400 sólo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 10 al 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar VALRENNNA.

PARA ARTECO' 1: Paredes viejas exteriores. Eliminar viejas pinturas mal ancladas o harinosas del soporte y lavar con agua y jabón adecuado. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua pasadas unas 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMER 400 diluido al 30% con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

Paredes nuevas exteriores. Enmasillar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con STUCCO FAST 150. Al completo secado, pasadas unas 8 horas a 20°C, lijar, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

Madera, PVC, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro Pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

Hierro nuevo (no tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales partículas de óxido, aplicar una mano (o mas) de antióxido WIKTOR al agua. Cuando este bien seco, pasadas unas 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Pasadas 8 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

PARA VALSETIN: Soportes viejos y nuevos. Eliminar viejas pinturas mal ancladas y harinosas y lavar con jabón adecuado. Con el soporte seco, enmasillar y una vez seco, lijar para alisar bien la superficie. Sucesivamente, aplicar como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y pasadas 4 - 6 horas a 20°C extender una segunda mano de PRIMER 400 sin diluir. El PRIMER 400 se aplica con rodillo de lana y con pasadas cruzadas para obtener una mayor cubrición posible.

Si en su lugar la superficie esta sana, lisa, no harinosa o nueva, lijar solo donde sea necesario para alisar el soporte. Aplicar entonces el PRIMER 400 no diluido solo sobre las zonas enmasilladas y después de 4 - 6 horas a 20°C extender, sobre toda la superficie, el PRIMER 400 que se aplica siempre a total cubrición con rodillo de lana y con pasadas cruzadas para obtener una mayor cubrición del soporte. Pasadas unas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del VALSETIN.

N.B: El PRIMER 400 va coloreado, antes de la aplicación, en base del color de VALSETIN elegido.

PARA ANTICANDO: Paredes Viejas. Eliminar viejas pinturas mal ancladas y harinosas del soporte y lavar con agua y jabón adecuado. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua. Después de 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMER 400 diluido al 20 - 30% con agua. Si en su lugar las superficies están sanas y no harinosas, aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

Paredes nuevas. Enmasillar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con VALSTUC. Al completo secado, pasadas unas 4 horas a 20°C, lijar, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00186

Madera, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15 - 20% con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

Hierro nuevo (no tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales partículas de oxido, aplicar una mano (o mas) de antióxido WIKTOR al agua. Cuando este bien seco, pasadas unas 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15-20% al agua. Pasadas 8 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

PARA SABULA 2 Y MILLICOLOR ECO: Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Estucar la superficie seca y una vez seco el estuco, lijar dejándola bien lisa. Luego aplicar como fijador una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y después de aprox. 4 - 6 horas a 20°C pasar una segunda mano de PRIMER 400 diluido al 20 - 25% con agua. PRIMER 400 se aplica con Rodillo de lana y con pasadas lo más cruzadas posibles para conseguir una mayor cobertura del soporte. Tras 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de SABULA 2 o MILLICOLOR ECO.

Soportes Nuevos. Lijar sólo donde sea necesario para que la superficie quede lisa. Aplicar PRIMER 400 diluido al 20 - 25% con agua sólo sobre los estucados y después de 4 - 6 horas a 20°C pasar sobre toda la superficie PRIMER 400 que se aplica usando Rodillo de lana y con pasadas lo más cruzadas posibles para lograr la mayor cobertura de la superficie. Trascorridas 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de SABULA 2 o MILLICOLOR ECO.

PARA POLISTOF: Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja no fijada y harinosa y lavar con jabones específicos. Estucar la superficie seca y una vez seco el estuco, lijar dejándola bien lisa. A continuación aplicar PRIMER 400 solamente sobre las partes estucadas. Pasadas alrededor de 4 horas a 20°C aplicar una mano de PRIMER 400 color diluido al 10-30% con agua. Si, por el contrario, las superficies están sanas y no harinosas aplicar cubriendo una mano de PRIMER 400 color diluido al 10-30% con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, realizar la aplicación de POLISTOF.

Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tratar. Una vez seca, lijar y aplicar PRIMER 400 solamente sobre las partes estucadas. Pasadas alrededor de 4 horas a 20°C aplicar una mano de PRIMER 400 color diluido al 10-30% con agua. Pasadas otras 4 horas a 20°C, realizar la aplicación de POLISTOF.

NB: Pata todos los efectos, excepto el Efecto Tejido Jeans y el Efecto Tejido Shantung, el Primer 400 tiene que ser teñido de una tonalidad similar a la del Polistof a través de las pastas colorantes COLORI' o con el sistema tintometrico VALCLONE

NOTA: La temperatura de aplicación y de almacenamiento debe estar comprendida entre +5°C y +30°C.
Proteger de las heladas
Las herramientas deben lavarse enseguida después del uso con agua y jabón.



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

Ficha n° SC 00186 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición n° 11

Junio 2014

pagina 3 de 3