

Xylazel Desencerador

1.- Descripción del producto

Características	<ul style="list-style-type: none">- Elimina perfectamente las capas de cera antigua en muebles y parquet- Aplicar con paño o brocha- Color Incoloro
Campos de aplicación	Muebles de madera y parquet
Colores	Incoloro
Envases	500 ml

.- Modo de empleo

Preparación	Aplicar sobre superficies limpias y secas. Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa <20%)
Modo de empleo	<ul style="list-style-type: none">- Aplicar generosamente con paño o brocha- Dejar actuar unos minutos y eliminar la cera con un paño limpio- Si la madera está muy sucia, frotar ligeramente con lana de acero 000
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte. Hay una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.