

FICHA TÉCNICA

Bricofácil Cinta Adhesiva Doble Cara

Descripción del producto

Bricofácil Cinta Adhesiva Doble Cara es un adhesivo en cinta que permite una fijación instantánea sin clavos ni chinchetas.

Bricofácil Cinta Adhesiva Doble Cara fija y pega en vertical sobre multitud de superficies lisas.

Bricofácil Cinta Adhesiva Doble Cara resiste a la humedad, al frío y al calor, además, no contiene disolventes, lo que lo hace apto para uso infantil.

Características técnicas

Aspecto	Cinta doble cara color blanco
Tiempo de secado total (máx. resistencia)	24 h
Temperatura aplicación	5 – 25 °C

Aplicaciones

Cartelería sobre azulejos o paredes porosas, pegado de papel sobre multitud de soportes, pequeños espejos sobre azulejos, etc.

Materiales

- Azulejos
- Metal
- Plástico
- Madera
- Cristal
- Papel y cartón

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies a unir deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa) y secas.

En el caso de suciedad persistente, pasar un trapo humedecido en alcohol.

- Aplicación:

Cortar la cinta al tamaño deseado sin tocar la parte adhesiva de la cinta con los dedos.

Aplicar la cinta sobre la superficie a unir, procurando cubrir los bordes.

Repartir la cinta por toda la superficie y asegurar el máximo contacto entre cinta y soporte.

Presionar la cinta y retirar el papel protector de la otra cara.

Fijar el objeto en el lugar deseado presionando fuertemente durante unos segundos.

La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas, por lo que se recomienda no colgar pesos hasta transcurrido este tiempo.

No recomendable para uniones verticales de 5 kg o más.

No tocar la cinta adhesiva con la yema de los dedos.

No apta para polietileno (PE, LDPE, HDPE), polipropileno (PP), Teflón® (PTFE), superficies muy rugosas, frágiles, sin cohesión, polvorientas, antiadherentes, etc.

Disolución y limpieza

El producto se puede eliminar mecánicamente realizando un esfuerzo de pelado. Los restos de adhesivo pueden eliminarse mediante la aplicación de PASO ELIMINA ADHESIVOS.

Almacenaje

Consérvese en su estuche original cerrado y en un lugar fresco y seco entre +15°C y +30°C. en estas condiciones el producto mantiene sus propiedades durante 36 meses después de su fabricación.

Recomendaciones de seguridad

Por la presente, certificamos que las cintas de Bricolaje CEYS, **BRICOCINTA** entrarían dentro de la definición de **artículo** establecida por el Reglamento (CE) nº 1907/2006, **REACH** y que, según se especifica en la Guía de Elaboración de Fichas de Seguridad publicada por la **ECHA** (Agencia Europea de Productos Químicos), **no es necesario que dispongan de Fichas de Seguridad para su comercialización.**

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.