

BARPIRRAPID BRILLANTE TINTOMETRIA



Tipo de Producto	Esmalte de acabado en base a resinas alcídicas
Uso Recomendado	Como capa de acabado en sistemas alcídicos Buen comportamiento al exterior.
Propiedades	Retención de brillo y color en intemperie Rapidez de secado Buenas propiedades en cuanto a dureza, elasticidad y aspecto estético
Carta de Colores	RAL K-7, NCS Selección 980, NOVA 720



Características de suministro

	Normativa	Especificado
Color	UNE EN ISO 3668	Ver carta de colores
Brillo(geometría 60°)	UNE EN ISO 2813	Brillante
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.12 ± 0,15
Solidos en peso (%)	UNE EN ISO 3251	52 ± 10 % (según colores)
Solidos en Volumen (%)	UNE 48090-82 (ISO 3233)	39 ± 4 % (según colores)
Rendimiento Teórico (m ² /l)	UNE 48 282-94	11-12 m ² /l (capa de 35 micras)
Conservación y Estabilidad en Envase	UNE 48 083-92	9 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. Intervalo de temperatura: 5-40°C

Instrucciones de Aplicación

Equipo de Aplicación	Pistola aerográfica y pistola airless
Viscosidad de aplicación (Ford 4)	25 ±5 segundos
Diluyente de aplicación	Referencia: .9310
Espesor de capa recomendado	30-50 micras
Aplicación sobre	Superficies imprimadas con imprimación alcídica y/o Barpfosf

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C-60% H.R.)	UNE 48301	(Tacto) 1-2 horas
Secado para Ensayos Físicos		15 días
Secado para Ensayos Químicos		15 días

Observaciones

- Ver condiciones generales
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 21-11-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.

BARPIRRAPID BRILLANTE TINTOMETRIA

